

## Anleitung zum Anschließen des externen Displays

- 1) Stecken Sie den vierpoligen Stecker auf den CAN-Port und sichern Sie ihn gegen Herausrutschen, indem Sie die Rändelmutter anziehen.



- 2) Schließen Sie dann den Kabelschuh des roten Kabels an den positiven (+) Pol der Batterie an, indem Sie ihn mit einer Schraube M6 x 20 auf dem Pol festschrauben.



## Anleitung zum Anschließen des externen Displays

- 3) Schließen Sie danach den Kabelschuh des schwarzen Kabels an den negativen (-) Pol der Batterie an, indem Sie ihn mit einer Schraube M6 x 20 auf dem Pol festschrauben.  
Schließen Sie auf keinen Fall die Kabelschuhe mit umgekehrter Polarität an! Das Display kann sonst irreversibel beschädigt werden.



- 4) Schalten Sie nun die Batterie ein, indem Sie den Ein/Ausschalter betätigen. Das Display zeigt daraufhin in 10%-Schritten den Ladezustand der Batterie an.